GearTech Ratschen-Ringgabelschlüssel

GearTech ratchet wrench

3498

GearTech Ratschenschlüssel Satz, 4-teilig
metrisch, klassik ohne Umschaltknopf, in Rolltasche
GearTech set, „klassik“ in pouch

Inhalt/*contents: je 1 GearTech Ratschenschlüssel 10 - 13 - 17 - 19 mm*

Art.Nr./*art. no.*	
3498	4-tlg.
3499e	Rolltasche leer

3499

GearTech Ratschenschlüssel Satz, 8-teilig
metrisch, klassik ohne Umschaltknopf, in Rolltasche
GearTech set, „klassik“ in pouch

Inhalt/*contents:*
je 1 GearTech Ratschenschlüssel 8 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Art.Nr./*art. no.*	
3499	8-tlg.
3499e	Rolltasche leer

3494

GearTech Ratschenschlüssel Satz, 14-teilig
metrisch, klassik ohne Umschaltknopf, in Rolltasche
GearTech set, „klassik“ in pouch

Inhalt/*contents: je 1 GearTech Ratschenschlüssel*
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Art.Nr./*art. no.*	
3494	14-tlg.
3494e	Rolltasche leer

3500

GearTech Ratschenschlüssel Satz, 20-teilig
metrisch, klassik ohne Umschaltknopf, in Rolltasche
GearTech set, „klassik“ in pouch

Inhalt/*contents: je 1 GearTech Ratschenschlüssel 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm*

Art.Nr./*art. no.*	
3500	20-tlg.
3500e	Rolltasche leer