


## Art. 1258

### Art. Linsensenkkopf-Spanplattenschrauben, PZ-Kreuzschlitz, Importware

( entspricht keiner ISO-Norm )



Senkkopf  $l$  = Gesamtlänge

PAN-HEAD  $l$  = ab Kopf Unterseite  
bis zur Spitze

d	3	3,5	4	4,5	5	6
dk	6	7	8	9	10	12
k	1,6	2	2,4	2,5	3	3,5
Antrieb-PZ	PZ1	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ3

### Art. Linsensenkkopf-Spanplattenschrauben, PZ-Kreuzschlitz, Importware

■ [ROSTEREI A2 - Art. Linsensenkkopf-Spanplattenschrauben, PZ-Kreuzschlitz, Importware](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2018. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.