

## DIN 933

### Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf BSF-Gewinde

( austauschbar mit ISO 4017 )

Für diesen Artikel wurden noch keine Technischen Daten erstellt!

Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf BSF-Gewinde

- [ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf BSF-Gewinde](#)

## DIN 933

### Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf BSW-Gewinde

( austauschbar mit ISO 4017 )

Für diesen Artikel wurden noch keine Technischen Daten erstellt!

Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf BSW-Gewinde

- [ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf BSW-Gewinde](#)

## DIN 933

### Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf UNC-Gewinde

( austauschbar mit ISO 4017 )

Für diesen Artikel wurden noch keine Technischen Daten erstellt!

Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf UNC-Gewinde

- [ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf UNC-Gewinde](#)
- [STAHL 8.8 - verzinkt - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf UNC-Gewinde](#)

## DIN 933

### Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf UNF-Gewinde

( austauschbar mit ISO 4017 )


## Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf UNF-Gewinde

- [ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf UNF-Gewinde](#)

# DIN 933

## Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf

( austauschbar mit ISO 4017 )



Maße	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22
s	4	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32
k	1,4	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14
a max	1,2	1,5	2,1	2,4	3	3	3,75	4,5	5,25	6	6	7,5	7,5	7,5
Maße	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64		
s	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80	85	95		
k	15	17	18,7	21	22,5	25	26	28	30	33	35	40		
a max	9	9	10,5	10,5	12	12	13,5	13,5	15	15	16,5	18		

## Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf

- [MESSING - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [MESSING - blank gedreht - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [POLYAMID - natur - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [ROSTFREI A2-80 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [ROSTFREI A4 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [ROSTFREI A4-80 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [ROSTFREI A5 \(1.4571\) - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [STAHL 10.9 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [STAHL 10.9 - gelb verzinkt - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [STAHL 10.9 - verzinkt - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [STAHL 12.9 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [STAHL 5.8 - blank gedreht - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [STAHL 8.8 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [STAHL 8.8 - feuerverzinkt - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [STAHL 8.8 - gelb verzinkt - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [STAHL 8.8 - verzinkt - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)

teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2019. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH  
Gewerbegebiet Dorfbach 5  
D-94496 Ortenburg  
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400  
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401  
Zentral-Mail: info@wegertseder.com  
Internet: [www.wegertseder.com](http://www.wegertseder.com)

Registergericht AG Passau (HRB 6015)  
Geschäftsführer Manfred Wegertseder  
UST-ID: DE813152138  
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau