

## DIN 933

### Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf

(austauschbar mit ISO 4017)



Für diesen Artikel wurden noch keine Technischen Daten erstellt!

#### DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, BSF-Gewinde

- [ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, BSF-Gewinde](#)
- [Artikelübersicht anzeigen](#)

#### DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, BSW-Gewinde

- [ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, BSW-Gewinde](#)
- [Artikelübersicht anzeigen](#)

#### DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, UNC-Gewinde

- [ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, UNC-Gewinde](#)
- [STAHL 8.8 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, UNC-Gewinde](#)
- [STAHL 8.8 - verzinkt - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, UNC-Gewinde](#)
- [Artikelübersicht anzeigen](#)


#### DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, UNF-Gewinde

- [ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, UNF-Gewinde](#)
- [STAHL 8.8 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, UNF-Gewinde](#)
- [Artikelübersicht anzeigen](#)

## DIN 933

### Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf

(austauschbar mit ISO 4017)



Maße	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22
s	4	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32
k	1,4	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14
a max	1,2	1,5	2,1	2,4	3	3	3,75	4,5	5,25	6	6	7,5	7,5	7,5
Maße	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64		
s	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80	85	95		
k	15	17	18,7	21	22,5	25	26	28	30	33	35	40		
a max	9	9	10,5	10,5	12	12	13,5	13,5	15	15	16,5	18		

#### DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf

- [MESSING - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [MESSING - blank gedreht - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [POLYAMID - natur - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [ROSTFREI A2-80 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [ROSTFREI A4 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [ROSTFREI A4-80 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [ROSTFREI A5 \(1.4571\) - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [STAHL 10.9 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [STAHL 10.9 - gelb verzinkt - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [STAHL 10.9 - verzinkt - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [STAHL 10.9 - zinklamellenbeschichtet - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [STAHL 12.9 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [STAHL 5.8 - blank gedreht - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [STAHL 8.8 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [STAHL 8.8 - feuerverzinkt - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [STAHL 8.8 - gelb verzinkt - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [STAHL 8.8 - verzinkt - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [STAHL 8.8 - verzinkt dickschichtpassiviert - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- [STAHL 8.8 - zinklamellenbeschichtet - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf](#)
- **Artikelübersicht anzeigen**


#### DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk

- [ADW2 / TRD 106 - ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk](#)
- [ADW2 / TRD 106 - ROSTFREI A4-70 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk](#)
- [STAHL 5.6 - ADW7/TRD106 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk](#)
- [STAHL 5.6 - ADW7/TRD106 - verzinkt - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk](#)
- **Artikelübersicht anzeigen**

# DIN 933

## Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf

(austauschbar mit ISO 4017)



Maße	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/4	1 1/2
s	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	15/16	1 1/8	1 5/16	1 1/2	1 7/8	2 1/4
k	5/32	13/64	15/64	9/32	5/16	25/64	15/32	35/64	39/64	25/32	15/16
b1 für L < 6"	0,75"	0,875"	1,0"	1,125"	1,25"	1,50"	1,75"	2,0"	2,25"	2,75"	3,25"
b2 für L > 6"	1,0"	1,125"	1,25"	1,375"	1,5"	1,75"	2,0"	2,25"	2,5"	3,0"	3,5"

### DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, UNC-Gewinde

■ [STAHL 10.9 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, UNC-Gewinde](#)

■ [Artikelübersicht anzeigen](#)

### DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, UNF-Gewinde

■ [STAHL 10.9 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, UNF-Gewinde](#)

■ [Artikelübersicht anzeigen](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2020. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH  
Gewerbegebiet Dorfbach 5  
D-94496 Ortenburg  
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400  
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401  
Zentral-Mail: [info@wegertseder.com](mailto:info@wegertseder.com)  
Internet: [www.wegertseder.com](http://www.wegertseder.com)

Registergericht AG Passau (HRB 6015)  
Geschäftsführer Manfred Wegertseder  
UST-ID: DE813152138  
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau